

MONTERING AV VÄDRINGSBESLAG 415

Förborra med 4 mm borrh (cirka 10 mm djupt) för skruven i fönsterbågen och med 7 mm borrh för styrtappen i haken i karmen. I höjled ska haken sitta cirka 10 mm lägre än skruven i fönsterbågen. Vi brukar sätta beslagen i höjd med nedre fönsterläset men det är en smaksak.

